

AZIO
ELEGANTLY FIERCE

ARMATO

BACKLIT MECHANICAL GAMING KEYBOARD

USER GUIDE



AZIO MGK ARMATO

00

MGK ARMATO

Mechanical Gaming Keyboard

POWERFUL. MASSIVE. ROBUST.

The MGK ARMATO embodies simplicity, purity, and boldness. It's sophisticated daring design captures attention at first glance. This keyboard offers striking aesthetics and astounding functionalities.

REDUCED. REFINED. REINVIGORATED.

The purity in design reflects a clean geometric form by keeping the visual elements to a minimum -- yet it highlights key areas with elegant textures and a bold aluminum finish. This creates an even more powerful impact that is robust and penetrating. The black aluminum body combined with crimson red backlight transcends a keen ferocity within its elegant aesthetics.

PRECISE. EFFICIENT. INSTINCTUAL.

MGK ARMATO incorporates premium mechanical switches to ensure the utmost gaming experience with precision, feel, and durability. Full NKRO guarantees the elimination of command conflicts. Dedicated macro keys and hot-keys facilitate ease of use and operational efficiency.

Meticulously crafted with rigorously selected material and attention to detail, the MGK ARMATO is one of the most sophisticated yet tasteful luxurious peripherals today. This is the keyboard that will truly stand the test of time.

**THANK YOU FOR PURCHASING THE MGK ARMATO MECHANICAL
KEYBOARD AND WELCOME TO THE AZIO FAMILY!**

PRODUCT BASICS

Package Contents

- MGK ARMATO Keyboard
- Magnetic Palm Rest
- User Guide
- Keycap Puller Tool

System Requirements

- Available USB port
 - IBM-compatible PC
 - Windows XP, Vista, 7, 8, 10
-

Specifications

- Model: MGK-ARMATO-01 / Classic Edition: MGK-ARMATO-02
- Interface: USB
- Mechanical Switch: Cherry MX Brown / Classic Edition: OArmy Blue
- N-Key Rollover: Full NKRO via USB
- Backlight: Red / Classic Edition: White
- Cord Length: 6 ft.
- Hotkeys: Email, Web Browser, Favorites, Search, Calculator, Media Player, Back Track, Play/Pause, Next Track, Mute
- OS Support: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
- Dimensions (LxWxH):
Keyboard: 6.5 x 19.0 x 1.2 Inches / 16.51 x 48.26 x 3.05 cm
Palm Rest: 2.8 x 19.0 x 0.5 Inches / 7.11 x 48.26 x 1.27 cm
- Weight: 3.0 lbs / 1361 g

SETUP & SUPPORT

Setting Up

Plug & Play: Simply connect the keyboard to an available USB port and the keyboard will automatically install all necessary drivers.

Using hotkeys: To utilize the secondary hotkey functions of some keys, hold down the FN key and press the hotkey of your choice.

Support/Service

We want you to love your MGK ARMATO as much as we do. If you have any questions or issues with your keyboard, please do not hesitate to contact us.


Alternatively, please visit us at www.aziocorp.com where you can find frequently asked questions, troubleshooting tips, and a look at our other products.

Here's How To Reach Us

By phone: **866.468.1198**

By email: **support@aziocorp.com**

On FB: **www.facebook.com/aziocorp**



PRODUCT FEATURES

Full Backlight

Experience better gaming, day or night.

5 Dedicated Macro Keys

5 Dedicated Macro keys recordable on-the-fly without the need for software.

Full Mechanical Keys

Premium mechanical keys features tactile feedback with or without audible click.

Full-Key Rollover via USB

Press as many keys as you like and never miss a stroke.

Fast Access Volume Wheel

Adjust volume quickly and intuitively.


Aluminum Faceplate

Professional-grade anodized aluminum delivers a premium look and feel.

Magnetic Detachable Palm Rest

Magnetic detachable palm rest for improved ergonomics and comfort.

DEVICE LAYOUT



A Macro Keys

B Record Macro

C Productivity Hotkeys

D Backlight Modes

E NKRO/6KRO Toggle

F Status Indicator LEDs

G Multimedia Controls

H Windows Start Lock

MACRO & BACKLIGHT

Recording a Macro

- Enter Macro record mode by pressing the REC button.
 - Select and press the Macro Key (A1 to A5) that you would like to program. Once selected, the 4 status indicator LEDs (N/C/S/W) will start to flash rapidly.
 - Enter the Macro key sequence you wish to program (up to 31 keys).
 - When completed, press REC button again. The status LED indicators will stop flashing indicating record completion.
-

Setting Custom Backlight














- Enter custom backlight mode by holding down FN key and pressing F11.
 - To start customizing backlight, hold down FN key and press F11 again. The 4 status indicator LEDs (N/C/S/W) will start to flash rapidly.
 - Toggle backlight on/off for your key of choice by pressing it.
 - Once completed, hold down FN key and press F11. The 4 status indicator LEDs will stop flashing.
-

LED Indicator Abbreviations

- N: Number Lock
- C: Caps Lock
- S: Scroll Lock
- W: Windows Key Lock

06

HOTKEY INDEX

	Record Macros	A 1	Dedicated Macro Keys
	Web Browser		Email
	Favorites		Search
	Calculator		Media Player
	Dim Backlight		Backlight Brighter
	Backlight Breathing		Backlight Reactive
	Backlight Custom		Backlight Static/Off
6-KRO	6KRO Mode	N-KRO	Full-KRO Mode
WIN LK	Windows Key Lock		

WARRANTY

Azio Corporation warrants only to the original purchaser of this product, when purchased from an Azio authorized reseller or distributor, that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for the length of the warranty period after purchase.

Azio reserves the right, before having any obligation under this warranty, to inspect the damaged Azio product. Initial shipping costs of sending the Azio product to the Azio service center in Los Angeles, California, for inspection shall be borne solely by the purchaser. In order to keep this warranty in effect, the product must not have been mishandled or misused in any way.

This warranty does not cover any damage due to accidents, misuse, abuse or negligence. Please retain the dated sales receipt as evidence of the original purchaser & date of purchase. You will need it for any warranty services. In order to claim under this warranty, purchaser must contact Azio and obtain an RMA # which is to be used within 15 days of issuance and must present acceptable proof of original ownership (such as original receipt) for the product.

Azio, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. This warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Azio, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of the law. Contact Azio through email, chat, or through one of the technical support numbers listed for warranty service procedures.

LANGUAGE

- CHINESE
- SPANISH
- PORTUGUESE
- FRENCH
- FRENCH CANADA
- GERMAN
- SWEDISH
- NORWEGIAN
- DANISH
- TURKISH
- RUSSIAN
- KOREAN
- JAPANESE

CHINESE 快速入門指南

產品內容清單

MGK ARMATO 鍵盤	磁性可拆卸式手托
快速入門指南	Keycap Puller 工具

安裝設置

即插即用: 只需將鍵盤連接到可用的USB 端口, 鍵盤會自動安裝所有必要的驅動程序。
使用熱鍵: 請按下FN 鍵並按選擇的熱鍵來啟動按鍵的輔助熱鍵功能。

自訂義巨集按鍵錄製方式

1. 請先按下REC鍵進入自訂義巨集錄製模式。
2. 選擇按鍵A1至A5其中一個, 進入編程。一旦確認好選擇的按鍵, 鍵盤所有的狀態LED指示燈(N/C/S/W)會開始快速閃爍。
3. 開始錄製巨集錄製指令。
4. 一旦您完成巨集錄製, 請再按一次REC鍵, 即可停止錄製, 與此同時鍵盤所有的狀態LED指示燈(N/C/S/W)也會停止閃爍, 代表錄製結束。

自定義背光模式

1. 欲進入自定義背光模式時, 請先按住FN鍵, 再按下F11鍵。
2. 欲開始自定義背光模式, 請再次按住FN鍵並同時再按下F11鍵。鍵盤所有的狀態的LED指示燈(N/C/S/W)將開始快速閃爍。
3. 針對您欲切換背光的按鍵, 只要按下要切換的按鍵即可開啟背光, 再按一次按鍵即可關閉背光。
4. 設定完畢後, 只要再按住FN鍵和F11鍵。鍵盤所有的狀態的LED指示燈(N/C/S/W)停止閃爍即代表完成。

技術支援與售後服務

我們希望您和我們一樣喜愛您的 MGK ARMATO。如果您對於鍵盤有任何疑問或問題, 請隨時和我們聯繫。您也可訪問我們的網站www.aziocorp.com, 查找常見問題解答、故障排除提示和了解我們的其它產品。

電子郵件: support@aziocorp.com

臉書: www.facebook.com/AzioTaiwan

SPANISH Guía de inicio rápido

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Teclado MGK ARMATO	Reposamanos desmontable
Guía de inicio rápido	Herramienta extractora de la tecla

CONFIGURACIÓN

Conectividad plug & play: Solo tiene que conectar el teclado a un puerto USB disponible y el teclado instalará automáticamente todos los controladores necesarios.

Uso de teclas de acceso rápido: Para utilizar las funciones secundarias de acceso rápido de algunas teclas, mantenga presionada la tecla FN y pulse la tecla de acceso rápido de su elección.

PROGRAMACIÓN DE UNA TECLA MACRO

1. Entre en el modo de grabación de macros pulsando el botón REC.
2. Seleccione y pulse la tecla de macro (A1 a A5) que desea programar. Una vez seleccionados, los 4 indicadores LED de estado empezarán a parpadear rápidamente.
3. Introduzca la secuencia de teclas de macro que desea programar.
4. Pulse el botón REC de nuevo una vez que haya terminado. Los 4 indicadores de estado LED dejarán de parpadear para indicar que la grabación ha terminado.

MODO DE LUZ DE FONDO PERSONALIZADA

1. Entre en el modo de luz de fondo personalizada manteniendo presionada la tecla FN y pulsando F11.
2. Para iniciar la personalización de luz de fondo, mantenga presionada la tecla FN y presione F11. Los indicadores LED de estado 4 (N/C/S/W) empezarán a parpadear rápidamente.
3. Activar/desactivar luz de fondo en cada tecla, presionándola.
4. Una vez completado, mantenga presionada la tecla FN y presione F11. Los 4 indicadores LED de estado dejarán de parpadear.

SOPORTE / SERVICIOS

Nuestro deseo es que le encante su MGK ARMAGO tanto como a nosotros. Si tiene alguna pregunta o problemas con el teclado, por favor no dude en contactar con nosotros. Alternativamente, visítenos en www.aziorcorp.com donde puedes encontrar preguntas frecuentes, consejos para solucionar problemas y un vistazo al resto de nuestros productos.

Por correo electrónico: support@aziorcorp.com

En Facebook: www.facebook.com/aziorcorp

PORTUGUESE Guía de consulta rápida

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Teclado MGK ARMATO	Apoio para pulso amovível
Guía de consulta rápida	Ferramenta para remoção de teclas

CONFIGURAÇÃO

Plug & Play: Basta ligar o teclado a uma porta USB disponível e o teclado irá instalar automaticamente todos os controladores necessários.

Usar as teclas de atalho: Para utilizar as funções secundárias de atalho de algumas teclas, mantenha premeida a tecla FN e prima a tecla de atalho desejada.

PROGRAMANDO UMA TECLA MACRO

1. Entre no modo Gravar Macro pressionando o botão REC.
2. Selecione e pressione a tecla Macro (A1 a A5) que você gostaria de programar. Uma vez selecionada, os 4 LEDs indicadores de estado começarão a piscar rapidamente.
3. Insira a sequência de teclas Macro que deseja programar.
4. Pressione o botão REC novamente quando tiver terminado. Os 4 LEDs indicadores de estado vão parar de piscar, indicando a conclusão da gravação.

MODO DE LUZ DE FONDO PERSONALIZADA

1. Entre no modo de personalizar a luz de fundo segurando a tecla FN e pressionando F11.
2. Para começar a personalizar a luz de fundo, segure a tecla FN e pressione F11 novamente. Os 4 LEDs indicadores de estado (N/C/S/W) vão começar a piscar rapidamente.
3. Alterne a luz de fundo ligada/desligada em cada tecla pressionando-a.
4. Depois de concluído, segure a tecla FN e pressione F11. Os 4 LEDs indicadores de estado vão parar de piscar.

SUPORTE/SERVIÇO

Queremos que goste do seu MGK ARMATO tanto como nós. Se tiver alguma questão ou problema com o seu teclado, não hesite em nos contactar. Pode também visitar-nos em www.aziorcorp.com onde poderá consultar as perguntas mais frequentes, sugestões para a resolução de problemas, bem como os nossos outros produtos.

Por e-mail: support@aziorcorp.com

No FB: www.facebook.com/AzioBrasil

FRENCH Guide de démarrage rapide

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Clavier MGK ARMATO	Repose-mains amovible
Guide de démarrage rapide	Outil d'enlèvement de capuchon de touche

INSTALLATION

Plug & Play: Il suffit de connecter le clavier à un port USB disponible et le clavier installera automatiquement tous les pilotes nécessaires.

Utilisation des raccourcis clavier: Pour utiliser les fonctions de raccourcis secondaires de certaines touches, maintenez la touche FN enfoncée et appuyez sur la touche de raccourci de votre choix.

ENREGISTREMENT DES MACRO-COMMANDES

1. Entrer en mode d'Enregistrement Macro en appuyant sur la touche REC.
2. Sélectionnez et appuyez sur la Touche Macro (A1 à A5) que vous souhaitez programmer. Une fois sélectionné, les 4 voyants d'état DEL commenceront à clignoter rapidement.
3. Tapez la séquence Macro que vous voulez programmer.
4. Appuyez sur la touche REC encore dès que vous avez terminé. Les 4 voyants d'état DEL arrêteront de clignoter pour indiquer que l'enregistrement est terminé.

MODE DE PERSONNALISATION DE RÉTROÉCLAIRAGE

1. Entrer en mode rétroéclairage personnalisé en appuyant sur la touche FN et en appuyant sur F11.
2. Pour commencer la personnalisation du rétroéclairage, maintenez enfoncée la touche FN et appuyez sur F11 à nouveau. Les 4 voyants d'état DEL (N / C / S / W) commenceront à clignoter rapidement.
3. Basculer le rétro-éclairage allumé / éteint sur chaque touche en appuyant dessus.
4. Une fois terminé, maintenez la touche FN et appuyez sur F11. Les 4 voyants d'état DEL cesseront de clignoter.

ASSISTANCE/SERVICES

Nous voulons que vous aimiez votre MGK Armato autant que nous l'aimons. Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre clavier, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi consulter le www.aziocorp.com où vous pourrez trouver une foire aux questions, des conseils de dépannage et une présentation de nos autres produits.

Par courriel : support@aziocorp.com
Sur FB : www.facebook.com/aziocorp

FRENCH CANADA Guide de démarrage rapide

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Clavier MGK ARMATO	Repose-mains amovible
Guide de démarrage rapide	Outil d'enlèvement de capuchon de touche

INSTALLATION

Plug & Play: Il suffit de connecter le clavier à un port USB disponible et le clavier installera automatiquement tous les pilotes nécessaires.

Utilisation des raccourcis clavier: Pour utiliser les fonctions de raccourcis secondaires de certaines touches, maintenez la touche FN enfoncée et appuyez sur la touche de raccourci de votre choix.

PROGRAMMER UNE TOUCHE MACRO

1. Entrer en mode d'Enregistrement Macro en appuyant sur la touche REC.
2. Sélectionnez et appuyez sur la Touche Macro (A1 à A5) que vous souhaitez programmer. Une fois sélectionné, les 4 voyants d'état DEL commenceront à clignoter rapidement.
3. Entrez la séquence de touche Macro que vous souhaitez programmer.
4. Appuyez sur la touche REC à nouveau une fois que vous avez terminé. Les 4 voyants d'état DEL cesseront de clignoter indiquant que l'enregistrement est terminé.

MODE DE PERSONNALISATION DE RÉTROÉCLAIRAGE

1. Entrer en mode rétroéclairage personnalisé en appuyant sur la touche FN et en appuyant sur F11.
2. Pour commencer la personnalisation du rétroéclairage, maintenez enfoncée la touche FN et appuyez sur F11 à nouveau. Les 4 voyants d'état DEL (N / C / S / W) commenceront à clignoter rapidement.
3. Basculer le rétro-éclairage allumé / éteint sur chaque touche en appuyant dessus.
4. Une fois terminé, maintenez la touche FN et appuyez sur F11. Les 4 voyants d'état DEL cesseront de clignoter.

ASSISTANCE/SERVICES

Nous voulons que vous aimiez votre MGK Armato autant que nous l'aimons. Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre clavier, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi consulter le www.aziocorp.com où vous pourrez trouver une foire aux questions, des conseils de dépannage et une présentation de nos autres produits.

Par courriel : support@aziocorp.com
Sur FB : www.facebook.com/aziocorp

GERMAN Schnellanleitung

PACKUNGSGEHÄLT

MGK Armato Tastatur	Abnehmbare Handauflage
Schnellstartanleitung	Tastenkappenabzieher

EINRICHTEN

Plug & Play: Schließe einfach die Tastatur an einen freien USB-Port an und die Tastatur installiert automatisch alle notwendigen Treiber.

Verwenden von Hotkeys: Um die sekundären Hotkey-Funktionen einiger Tasten zu nutzen, halte die FN-Taste gedrückt und drücke den Hotkey deiner Wahl.

PROGRAMMIERUNG EINER MAKRO TASTE

1. Drücke die REC-Taste, um den Makroaufnahmemodus aufzurufen.
2. Wähle und Drücke die Makro-Taste (A1 bis A5), die du programmieren möchtest. Einmal ausgewählt, beginnen die 4 Statusanzeigen LEDs schnell zu blinken.
3. Gib die Makro-Tastenfolge ein, die du programmieren möchtest.
4. Drücke die REC-Taste erneut, sobald du fertig bist. Die 4 LED-Statusanzeigen stoppen zu blinken, wenn die Aufnahme abgeschlossen ist.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSMODUS INDIVIDUALISIEREN

1. Du gelangst in den Hintergrundbeleuchtungsmodus, in dem du die FN Taste hältst und F11 drückst.
2. Um die Anpassung der Hintergrundbeleuchtung zu starten, halte die FN-Taste gedrückt und drücke erneut F11. Die 4 (N / C / S / W) Statusanzeigen LEDs beginnen schnell zu blinken.
3. Schalte die Hintergrundbeleuchtung jeder Taste ein / aus, indem du sie drückst.
4. Nach Beendigung die FN-Taste gedrückt halten und F11 drücken. Die 4 Statusanzeigen-LEDs blinken nicht mehr.

SUPPORT/SERVICE

Wir möchten, dass du deine MGK Armato so sehr liebst wie wir. Zögere bitte nicht uns zu kontaktieren, falls du irgendwelche Fragen oder Probleme mit deiner Tastatur hast. Alternativ kannst du unter www.aziocorp.com vorbeischaun, wo du häufig gestellte Fragen, Tipps zur Fehlerbehebung finden und einen Blick auf unsere anderen Produkte werfen kannst.

E-mail: support@aziocorp.com
Auf FB: www.facebook.com/aziocorp

SWEDISH Snabbstarts Guide

PAKETETS INNEHÅLL

MGK Armato tangentbord	Löstagbart handledsstöd
Snabbstarts Guide	Avdragare Tangenttopp

STÄLLA IN

Plug & Play: Anslut tangentbordet till en tillgänglig USB-port och tangentbordet kommer att automatiskt installera alla nödvändiga drivrutiner.

Använda snabbtangenter: För att utnyttja de sekundära snabbtangenterna för vissa tangenter, håll ned FN-tangenten och tryck på snabbtangenten för ditt val.

PROGRAMMERA IN EN MAKRO NYCKEL

1. Ange makro Record-läge genom att trycka på REC-knappen.
2. Välj och tryck på knappen makro (A1 till A5) som du vill programmera. När du har valt börjar 4 statusindikatorn LED blinka snabbt.
3. Ange makro tangentsekvensen som du vill programmera.
4. Tryck på REC-knappen igen när du är klar. 4 LED status indikatorerna slutar att blinka vilket indikerar att inspelning är klar.

ANPASSAT BAKGRUNDSBELYSNING-LÄGE

1. Ange anpassade bakgrundsbelysning-läge genom att hålla ner FN-tangenten och tryck på F11.
2. Anpassa bakgrunds[us, håll ned FN-tangenten och tryck på F11 igen. 4 (N/C/S/W) statusindikator led-lampor börjar blinka snabbt.
3. Växla bakgrundsbelysningen på/av på varje nyckel genom att trycka på den.
4. När du är klar, håll ned FN-tangenten och tryck på F11. De 4 lysdioderna kommer att sluta blinka.

SUPPORT/SERVICE

Vi vill att du älskar din MGK Armato lika mycket som vi gör. Om du har några frågor eller problem med tangentbordet, tveka inte att kontakta oss. Alternativt, vänligen besök oss på www.aziocorp.com där du hittar vanliga frågor, tips kring felsökning och en titt på våra andra produkter.

Via mail: support@aziocorp.com
På FB: www.facebook.com/aziocorp

NORWEGIAN Hurtig start guide

PAKKENS INNHOLD

MGK Armato Tastatur	Avtakbar håndledsstøtte
Hurtigstartguide	Verktøy for trekking av taster

OPPSETT

Plug & Play: Koble tastaturet til en ledig USB-port, så vil tastaturet vil automatisk installere nødvendige drivere.

Bruk av hurtigtaster: For å bruke de sekundære hurtigtastfunksjonene holder du inne FN-tasten mens du trykker på ønsket hurtigtast.

PROGRAMMERE EN MAKROTAST

1. Start makroinnstillingsmodus ved å trykke på REC-tasten.
2. Velg og trykk en makrotast (A1 til A5) som du ønsker å programmere. Når en tast er valgt vil de 4 statusindikatorlampene blinke hurtig.
3. Tast inn makrotastesequensen du ønsker å programmere.
4. Trykk REC-tasten igjen når du er ferdig. De fire statusindikatorlampene vil stoppe å blinke for å indikere at innstillingen er fullført.

EGENDEFINERT BELYSNINGSMODUS

1. Start belysningsinnstillingsmodus ved å holde nede FN-tasten og trykke F11.
2. For å stille belysningen hold inne FN-tasten og trykk F11 igjen. De fire (N/C/S/W) statusindikatorlampene vil begynne å blinke hurtig.
3. Slå belysningen av/på for hver enkelt tast ved å trykke den.
4. Når du er ferdig, hold nede FN-tasten og trykk F11. De fire statusindikatorlampene vil stoppe å blinke.

KUNDESTØTTE/SERVICE

Vi vil at du skal elske ditt MGK Armato like høyt som vi gjør. Dersom du har spørsmål eller problemer med ditt tastatur, vennligst ikke nøl med å kontakte oss. Alternativt kan du besøke nettsiden vår på www.aziocorp.com, hvor du kan finne ofte stilte spørsmål, lese problemskjemtips og se våre øvrige produkter.

Per e-post: support@aziocorp.com
På FB: www.facebook.com/aziocorp

DANISH Hurtig start guide

PAKKENS INNHOLD

MGK Armato tastatur	Aftagelig håndledsstøtte
Hurtig start guide	Taste trækker værktøj

SÆTTE

Sætte til og spil: Simpelt tilslut tastaturet til en ledig USB port derefter vil tastaturet automatisk installere alle nødvendige drivere.

Bruk af genvejstaster: For at bruge de sekundære genvejstasters funktioner, hold FN tasten nede og tryk på genvejstasten af eget valg.

PROGRAMMERING AF MAKRO TASTER

1. Gå ind i makro optagelse s indstillingerne ved at trykke på REC knappen.
2. Vælg og tryk på makro tasten (A1 til A5) som du gerne vil programmere. Når den er valgt vil de 4 status indikator LEDs begynde at blinke hurtig.
3. Skriv makro rækkefølgen du gerne vil programmere.
4. Tryk REC knappen igen når du er færdig. De 4 LED status indikatorer vil stoppe med at blinke som indikerer at optagelsen er færdig.

BRUGERDEFINERET BAGGRUNDSBELYSNINGS INDSTILLINGER

1. Gå ind i brugerdefineret baggrundsbelysnings indstillinger ved at holde FN tasten nede og trykke på F11.
2. For at starte med at indstille baggrundsbelysningen så hold FN tasten og tryk F11 igen. De 4 (N/C/S/W) status indikatorer LEDs begynder at blinke hurtig.
3. Skift baggrundsbelysning til/fra på hvert tast ved at trykke på den.
4. Når du er færdig så hold FN tasten nede og tryk på F11. De 4 status indikatorer LEDs vil så stoppe med at blinke.

SUPPORT/SERVICES

Vi vil have dig til, at elske din MGK Armato så meget som vi gør. Hvis du har nogle spørgsmål eller problemer med dit tastatur så vær ikke bange for, at kontakte os. Alternativt kan du besøge vores hjemmeside www.aziocorp.com hvor du kan finde ofte stillede spørgsmål, fejlfindings råd, og få et kig på vores andre produkter.

Ved email: support@aziocorp.com
På FB: www.facebook.com/aziocorp

TRKISH Hızlı Başlangıç Kılavuzu

PAKET İÇERİĞİ

MGK Armato Klavye	Çıkarılabilir Bilek Desteği
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	Klavye Tuşu Çıkarma Aracı

KURULUM

Tak ve Çalıştır: Klavyeyi herhangi bir USB portuna bağlamanız yeterlidir sonrasında klavye gerekli tüm sürücülerini otomatik olarak kuracaktır.

Kısayol Tuşlarının Kullanımı: Bazı tuşların ikinci kısayol işlevlerini kullanabilmek için FN tuşuna basılı tutup ardından dilediğiniz kısayol tuşuna basmanız yeterlidir.

MAKRO TUŞ ATAMA

- REC düğmesine basarak Makro Kayıt moduna girin.
- Programlamak istediğiniz Makro Tuşunu seçin(A1- A5) ve basılı tutun. Seçtikten sonra 4 durum göstergesi LED ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Programlamak istediğiniz Makro tuş dizisini girin.
- İşiniz bittiğinde REC düğmesine tekrar basın. 4 LED durum göstergesi yanıp sönmeyi sonlandırarak kayıt işlemi tamamlandığını gösterir.

ÖZEL ARKA AYDINLATMA MODU

- Özel Arka aydınlatma moduna girmek için FN tuşu ile F11 tuşuna basmanız gereklidir.
- Arka plan aydınlatmasını özelleştirmeye başlamak için FN tuşuna basılı tutun ve F11 tuşuna tekrar basın. 4 (N / C / S / W) durum göstergesi LED ışığı hızla yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Tuşlara basarak arka aydınlatmayı dilediğiniz şekilde açıp / kapatın.
- Dilediğiniz gibi ayarladıktan sonra, FN ve F11 tuşuna aynı anda basın. 4 durum göstergesi LED ışığı yanıp sönmeyi bırakacaktır.

DESTEK/SERVİS

MGK Armato'nuzu bizim kadar sevmenizi istiyoruz. Klavyenizle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Alternatif olarak, lütfen sık sorulan soruları, sorun giderme ipuçlarını ve diğer ürünlerimizi inceleyebileceğiniz www.aziocorp.com adresini ziyaret edin.

Eposta ile: support@aziocorp.com
FB üzerinden: www.facebook.com/aziocorp

RUSSIAN Руководство по быстрому запуску

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клавиатура MGK Armato	Съемная опора для ладони
Руководство по быстрому запуску	Съемник клавиш

УСТАНОВКА

Стандарт Plug & Play: Просто подключите клавиатуру к свободному порту USB, и она автоматически установит все необходимые драйверы.

Использование горячих клавиш: Чтобы воспользоваться вторичными функциями некоторых горячих клавиш, удерживайте нажатой клавишу FN и нажмите необходимую горячую клавишу.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛАВИШ МАКРОСОВ

- Войдите в режим "Запись макроса", нажав клавишу REC.
- Выберите и нажмите клавишу макроса (от A1 до A5), которую хотите запрограммировать. После выбора, 4 светодиодных индикатора состояния начнут быстро мигать.
- Введите желаемую последовательность для клавиши макроса.
- После завершения, снова нажмите кнопку REC. 4 светодиодных индикатора состояния перестанут мигать, что свидетельствует об окончании записи.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ ЗАДНЕЙ ПОДСВЕТКИ

- Войдите в пользовательский режим задней подсветки, удерживая клавишу FN и нажав F11.
- Для начала настройки задней подсветки, удерживайте нажатой клавишу FN и снова нажмите F11. 4 светодиодных индикатора состояния (N/C/S/W) начнут быстро мигать.
- Включайте и выключайте заднюю подсветку каждой клавиши, нажимая на нее.
- После завершения, удерживайте нажатой клавишу FN и нажмите F11. 4 светодиода индикатора состояния перестанут мигать.

ПОДДЕРЖКА/ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы хотим, чтобы MGK Armato понравилась вам так же, как и нам. Если у вас возникнут вопросы или проблемы с клавиатурой, смело связывайтесь с нами. Вы также можете посетить наш сайт www.aziocorp.com, где найдете часто задаваемые вопросы и подсказки по поиску неисправностей, а также сможете увидеть другие наши продукты.

Электронная почта: support@aziocorp.com
FB: www.facebook.com/aziocorp

KOREAN 설명서

팩키지구성품

Armato 키보드	탈부착 손목 보호대
설명서	키캡 리무버

세팅 방법

플러그 앤 플레이: 입력 가능한 USB 포트에 연결하시면 키보드가 자동으로 필요한 드라이버를 설치합니다.

찾기의 사용: 추가적인 단축키를 원하시면 FN키를 누른 상태에서 원하는 키를 눌러 설정하시면 됩니다.

매크로키

- REC 버튼을 눌러 매크로키 활성화 모드에 들어가실 수 있습니다.
- 원하는 매크로키 (A1 부터 A5)를 누르시면, 4개의 LED 계기판에서 빛이 깜박일 것 입니다.
- 원하는 매크로키 시퀀스를 설정하십시오.
- REC 버튼을 다시 누르시면 완료됩니다. 4개의 LED 계기판에서 빛이 깜박이지 않으면 프로그래밍이 완료되었다는 뜻 입니다.

커스텀 백라이트 모드

- 사용자 지정 백라이트를 위해서는, FN키를 누른 상태에서 F11키를 누르면 사용자 지정 백라이트모드가 시작됩니다.
- FN키를 누르신상태로 F11을 다시 누르십시오. 4개의(N/C/S/W) LED계기판에서 빛이 깜박일 것입니다.
- 백라이트 온 / 오프 키를 누르셔서 조정할 수 있습니다.
- 완료시 FN키를 누르신상태로 F11을 누르십시오. 더이상 4개의 LED계기판에서 빛이 깜박이지 않을 것입니다.

서포트 / 서비스

저희가 MGK Armato를 사랑하는 만큼 여러분도 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 키보드 관련하여 질문 혹은 문제가 있으시다면 언제든지 연락주세요. www.aziocorp.com을 방문하셔서 FAQ, 문제해결을 보실 수 있고, 저희의 다른 상품들을 보실 수 있습니다.

이메일: support@aziocorp.com
페이스북: www.facebook.com/aziocorp

JAPANESE クイックスタートガイド

パッケージの内容

Armatoキーボード	取り外し可能なバームレスト
クイックスタートガイド	キーキャップブローーツール

セットアップ

プラグアンドプレイ: キーボードを使用可能なUSBポートに接続するだけで、自動的に必要なドライバを全てインストールします。

ホットキーの使用: 一部のキーのセカンダリホットキー機能を利用するには、FNキーを押しながら任意のホットキーを押してください。

マクロキーのプログラミング

- RECボタンを押してマクロ記録モードに入ります。
- プログラムしたいマクロキー(A1〜A5)を押して選択します。選択すると、4つのステータスインジケータLEDが急速に点滅し始めます。
- プログラミングするマクロキーを入力します。
- もう一度RECボタンを押すと4つのLEDステータスインジケータの点滅が止まり、記録が完了したことを示します。

カスタムバックライトモード

- カスタム・バックライト・モードに入るには、FNキーを押しながらF11を押します。
- バックライトのカスタマイズを開始するには、FNキーを押しながらF11をもう一度押します。4(N / C / S / W)のステータスインジケータLEDが急速に点滅し始めます。
- 各キーのバックライトのオン/オフを押して切り替え出来ます。
- 完了したら、FNキーを押しながらF11を押すと4つのステータスインジケータLEDが点滅を停止します。

サポート/サービス

我々は、あなたも我々同様にMGK Armatoを愛するようになっていきます。キーボードに関するご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。または、よくある質問、トラブルシューティングのヒント、及びその他の製品については、www.aziocorp.comをご覧ください。

メールで: support@aziocorp.com
フェースブックで: www.facebook.com/aziocorp

THANK YOU

**Thank you again for choosing AZIO products.
We will be even more thrilled if you would kindly share
your AZIO experiences.**

Here are some humble suggestions on ways to share:



Share through an online review



Share with friends



Share with us on aziocorp.com

Facebook /AzioCorp

Twitter /AzioCorp



ELEGANTLY **FIERCE**



E L E G A N T L Y **F I E R C E**

www.aziocorp.com