


AZIO
ELEGANTLY FIERCE


AVENTA

BACKLIT GAMING MOUSE

METAL EXOSKELETAL FRAME



USER GUIDE



UNIQUELY YOUR



OPTIMIZED FOR ACCURACY



UNMISTAKABLE BOLD



MULTI-MATERIAL BUILD



AMAZING GRIP

AZIO AVENTA BACKLIT GAMING MOUSE

The innovative AZIO Aventa gaming mouse combines an unmistakably bold design with the newest technology in optical sensors. Fused with a robust alloy exoskeletal frame, metallic anodized mesh, and dynamic cut lines, the AZIO Aventa is a work of art inspired from aeronautics and auto sports. Its ergonomic body is carefully sculpted to achieve the most comfortable grip - transforming every motion into exhilaration.

The AZIO Aventa is an emotion accelerator, activator, and enforcer. Its refined designs are created with one goal at heart: To inspire confidence and elevate performance.

**THANK YOU FOR PURCHASING
THE AZIO AVENTA GAMING MOUSE
AND WELCOME TO THE AZIO FAMILY!**

By phone: 866.468.1198
By email: support@aziocorp.com
On FB: www.facebook.com/aziocorp




DEVICE LAYOUT


- A. LEFT MOUSE BUTTON
- B. RIGHT MOUSE BUTTON
- C. MIDDLE MOUSE BUTTON

- D. DPI CHANGE BUTTON
- E. BACKLIT LOGO
- F. SNIPER MODE BUTTON

- G. PAGE FORWARD BUTTON
- H. PAGE BACKWARD BUTTON



TOP VIEW



SIDE VIEW

DPI

To change DPI, press the Change DPI button (D). The backlight will change colors indicating the corresponding DPI speed.

- 400 / Cyan Light
- 800 / Orange Light
- 1200 / Red Light
- 1600 / White Light
- 2400 / Yellow Light
- 3200 / Green Light
- 6400 / Blue Light

BACKLIGHT MODES AND COLOR CHANGE

Enter Backlight Mode:

Enter backlight mode by holding down Change DPI button (D) until backlight starts blinking rapidly. Use Sniper mode button (F) to toggle between the following backlight modes: Static mode, Breathing mode, Color spectrum shift, and Off.

Static & Breathing Mode Backlight Color Change:

Use Page forward button (G) and Page back button (H). Press Change DPI (D) button to change between seven different backlight colors.

Save Change & Exit Backlight Change Mode:

Click on the Change DPI button (D) once to save the change and exit Backlight Change Mode.

SYSTEM REQUIREMENTS

- Available USB port
- IBM-compatible PC
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

PACKAGE CONTENTS

- AZIO AVENTA Gaming Mouse
- User Guide

SPECIFICATIONS

- Model: GM-AVENTA-01
- Interface: USB
- Sensor Setting:: 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 dpi
(Pixart PMW3360 Optical Sensor)
- Polling Rate: 1000Hz
- Tracking Method: Optical
- Lighting: Red, Orange, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, White.
- Hand Orientation: Right Hand
- Dimensions: 5.0 x 3.2 x 1.7in / 127 x 80 x 42mm
- Weight: 158g / 0.35 lbs

SETTING UP

Plug & Play: Simply connect the mouse to an available USB port and the mouse will automatically install all necessary drivers.

WARRANTY

AZIO Corporation warrants only to the original purchaser of this product, when purchased from an Azio authorized reseller or distributor, that this product will be free from defects in material and workmanship under normal use and service for the length of the warranty period after purchase.

Azio reserves the right, before having any obligation under this warranty, to inspect the damaged Azio product. Initial shipping costs of sending the Azio product to the Azio service center in Los Angeles, California, for inspection shall be borne solely by the purchaser. In order to keep this warranty in effect, the product must not have been mishandled or misused in any way.

This warranty does not cover any damage due to accidents, misuse, abuse or negligence. Please retain the dated sales receipt as evidence of the original purchaser & date of purchase. You will need it for any warranty services. In order to claim under this warranty, purchaser must contact Azio and obtain an RMA # which is to be used within 15 days of issuance and must present acceptable proof of original ownership (such as original receipt) for the product.

Azio, at its option, shall repair or replace the defective unit covered by this warranty. This warranty is non-transferable and does not apply to any purchaser who bought the product from a reseller or distributor not authorized by Azio, including but not limited to purchases from internet auction sites. This warranty does not affect any other legal rights you may have by operation of the law. Contact Azio through email, chat, or through one of the technical support numbers listed for warranty service procedures.

SUPPORT / SERVICE

We want you to love your AZIO Aventa mouse as much as we do. If you have any questions or issues with your mouse, please do not hesitate to contact us. Alternatively, please visit us at www.aziocorp.com where you can find frequently asked questions, troubleshooting tips, and a look at our other products.

LANGUAGES

- SPANISH
- PORTUGUESE
- GERMAN
- FRENCH
- SWEDISH
- DANISH
- NORWEGIAN
- RUSSIAN
- CHINESE (TRADITIONAL)
- CHINESE (SIMPLIFIED)
- KOREAN
- JAPANESE

SPANISH

Contenido del empaque

- Ratón para juegos AZIO Aventa
- Guía de usuario

Requisitos de sistema

- Puerto USB disponible
- PC compatible con IBM
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Configuración

Instalación automática: Simplemente conecta el ratón a un puerto USB disponible y el ratón instalará automáticamente todos los controladores necesarios.

DPI

Para cambiar los DPI, presiona el botón Cambiar DPI (D). La luz de fondo cambiará de color indicando la velocidad de DPI correspondiente.

- | | |
|-----------------|-------------------|
| • 400 / Cian | • 2400 / Amarillo |
| • 800 / Naranja | • 3200 / Verde |
| • 1200 / Rojo | • 6400 / Azul |
| • 1600 / Blanco | |

Modos de luz de fondo

Entra al modo de luz de fondo presionando el botón Cambiar DPI (D) hasta que la luz de fondo comience a parpadear rápidamente. Usa el modo francotirador (F) para alternar entre los siguientes modos de luz de fondo: Modo estático, modo respiración, cambio de espectro de color, y apagado.

Modo estático: Para cambiar el color de la luz de fondo, usa los botones Avanzar página (G) y Retroceder página (H). Presiona el botón Cambiar DPI (D) para salir del modo de luz de fondo o el botón Francotirador (F) para activar el siguiente modo de luz de fondo.

Modo respiración: Usa los botones Avanzar página (G) y Retroceder página (H) para cambiar los colores.

Asistencia/Servicio

Queremos que te encante tu ratón AZIO Aventa tanto como a nosotros. Si tienes alguna duda o problema con tu ratón, no dudes en contactarnos.

Como alternativa, por favor visítanos en www.aziocorp.com para encontrar preguntas frecuentes, consejos para solucionar problemas, y puedes darle un vistazo a otros productos.

- Por correo: support@aziocorp.com • Por Facebook: www.facebook.com/aziocorp

PORTUGUESE

Conteúdos do Package

- Rato de Gaming AZIO Aventa
- Manual do Utilizador

Requisitos de Sistema

- Porta USB Disponível
- PC Compatível IBM
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Instalação

Ligar & Jogar: Simplesmente basta ligar o rato a uma porta USB e o rato começará a instalar automaticamente todas as drives necessárias.

DPI

Para mudar DPI, carregue no botão Mudar DPI (D). A retroiluminação muda de cores indicando a velocidade DPI.

- 400 / Azul Claro
- 2400 / Amarelo
- 800 / Laranja
- 3200 / Verde
- 1200 / Vermelho
- 6400 / Azul
- 1600 / Branco

Modos de Retroiluminação

Entre no modo de retroiluminação pressionando o botão Alterar DPI (D) até que a luz de fundo comece a piscar rapidamente. Use o botão do modo Sniper (F) para alternar entre os seguintes modos de retroiluminação: Modo estático, Modo de respiração, Deslocamento do espectro de cores e Desligado.

Modo de retroiluminação estática: para alterar a cor da luz de fundo, use os botões "Avançar página" (G) e "Avançar página" (H). Pressione o botão Mudar DPI (D) para sair do modo de retroiluminação ou do botão do modo Sniper (F) para ativar o próximo modo de retroiluminação.

Modo de respiração: Utilize os botões Avançar página (G) e Avançar página (H) para alterar as cores.

Support/Service

Nós queremos que adore o seu rato de AZIO Aventa tanto quanto nós. Se você tiver alguma dúvida ou problema com o mouse, não hesite em contactar-nos.

Como alternativa, visite-nos em www.aziocorp.com onde você pode encontrar perguntas frequentes, dicas de solução de problemas e um olhar para nossos outros produtos.

- Por email: support@aziocorp.com
- No FB: www.facebook.com/aziocorp

GERMAN

Paketinhalt

- AZIO Aventa Gaming Maus
- Nutzeranleitung

Systemanforderungen

- Verfügbarer USB-Port
- PC kompatibel mit IBM
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Einrichtung

Plug & Play: Einfach die Maus an einen verfügbaren USB-Port anschließen und die Maus wird automatisch alle notwendigen Treiber installieren.

DPI

Um DPI zu ändern, drücken Sie auf die Taste „DPI ändern“ (D). Die Hintergrundbeleuchtung ändert ihre Farben, die die entsprechende DPI-Geschwindigkeit angeben.

- 400 / Cyan
- 2400 / Gelb
- 800 / Orange
- 3200 / Grün
- 1200 / Rot
- 6400 / Blau
- 1600 / Weiß

Hintergrundbeleuchtung

Starten Sie die Hintergrundbeleuchtung indem Sie die Taste „DPI ändern (D)“ gedrückt halten, bis die Beleuchtung anfängt, schnell zu blinken. Verwenden Sie die Taste Snipermodus (F), um zwischen folgenden Hintergrundbeleuchtungen zu wechseln: Statischer Modus, Atemmodus, Farbspektrumsverschiebung, und Aus.

Statische Hintergrundbeleuchtung: Um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu ändern, benutzen Sie die Tasten „Seite weiter (G)“ und „Seite zurück (H)“. Drücken Sie auf die Taste „DPI ändern (D)“, um den Hintergrundbeleuchtungsmodus zu verlassen oder die Taste „Snipermodus (F)“, um den nächsten Hintergrundbeleuchtungsmodus zu aktivieren.

Atemmodus: Benutzen Sie die Tasten „Seite weiter (G)“ und „Seite zurück (H)“, um die Farben zu ändern.

Support/Service

Wir möchten, dass Ihnen die AZIO Aventa Maus so sehr gefällt, wie uns. Wenn Sie Fragen oder Probleme mit der Maus haben, zögern Sie bitte nicht und kontaktieren Sie uns. Alternativ können Sie uns auch auf www.aziocorp.com besuchen, wo Sie häufig gestellte Fragen, Tipps zur Fehlerbehebung und andere Produkte von uns finden können.

- Per E-Mail: support@aziocorp.com • Auf FB: www.facebook.com/aziocorp

FRENCH

Contenu du paquet

- Souris de jeu AZIO Aventa
- Guide d'utilisation

RConfiguration requise

- Port USB disponible
- PC compatible avec IBM
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Mise en place

Branchez et jouez : il suffit de connecter la souris à un port USB et elle installera automatiquement tous les pilotes nécessaires

DPI

Pour changer le DPI, appuyez sur le bouton de changement du DPI (D). Le rétroéclairage changera de couleur pour indiquer la vitesse de DPI correspondante.

- 400 / Cyan
- 2400 / Jaune
- 800 / Orange
- 3200 / Vert
- 1200 / Rouge
- 6400 / Bleu
- 1600 / Blanc

Modes de rétroéclairage

Pour activer le mode rétroéclairage, appuyez sur le bouton de changement du DPI (D) jusqu'à ce que le rétroéclairage se mette à clignoter. Utilisez le bouton de sniper (F) pour passer d'un mode de rétroéclairage à l'autre : mode statique, mode respiration, changement du spectre de couleurs, et désactivation

Mode de rétroéclairage statique : pour changer la couleur du rétroéclairage, utiliser le bouton d'avancement d'une page (G) et celui de recul d'une page (H). Appuyez sur le bouton de changement du DPI (D) pour sortir du mode de rétroéclairage ou le bouton de sniper (F) pour activer le mode de rétroéclairage suivant.

Mode respiration : utilisez les boutons d'avancement d'une page (G) ou de recul d'une page (H) pour changer la couleur.

Service après-vente

Nous souhaitons votre satisfaction totale avec votre souris AZIO Aventa. Si vous avez la moindre question ou le moindre problème avec votre souris, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous pouvez aussi visiter notre site www.aziocorp.com où vous trouverez une liste des questions les plus fréquentes, des astuces de dépannage, et une présentation de nos autres produits.

- Par courriel : support@aziocorp.com
- Sur Facebook : www.facebook.com/aziocorp

SWEDISH

Paketets innehåll

- AZIO Aventa Gaming Mus
- Användar guide

Systemkrav

- Tillgänglig USB-Port
- IBM-kompatibel PC
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Ställa in

Plug & Play: Anslut musen till en tillgänglig USB-port så kommer musen automatiskt installera alla nödvändiga drivrutiner.

DPI

Till att ändra DPI, tryck på knappen Ändra DPI (D). Bakgrundsbelysningen kommer ändra färger som anger motsvarande DPI hastighet.

- 400 / Cyan
- 2400 / Gul
- 800 / Orange
- 3200 / Grön
- 1200 / Röd
- 6400 / Blå
- 1600 / Vit

Bakgrundsbelysning lägen

Ange bakgrundsbelysning läge genom att hålla ner knappen Ändra DPI (D) tills bakgrundsbelysning börjar blinka snabbt. Användning Sniper läge (F) för att växla mellan följande bakgrundsbelysning lägen: Statiskt läge, andnings läge, färg spektrum skifte, och AV.

Statisk bakgrundsbelysning-läge: För att ändra färg på bakgrundsbelysningen, använd Blåddra framåt (G) och Blåddra bakåt(H) knapparna. Tryck på Ändra DPI (D)-knappen för att avsluta bakgrundsbelysning läge eller Sniper mode-knappen (F) för att aktivera nästa läge av bakgrundsbelysning.

Andas läge: Använd Blåddra framåt (G) och Blåddra bakåt (H) knapparna för att ändra färger.

Support/Service

Vi vill att du verkligen ska älska AZIO Aventa musen lika mycket som vi gör. Om du har några frågor eller problem med din mus, tveka inte att kontakta oss.

Alternativt, vänligen besök oss på www.aziocorp.com där du hittar vanliga frågor, tips kring felsökning och en titt på våra andra produkter.

- Via mail: support@aziocorp.com
- På FB: www.facebook.com/aziocorp

DANISH

Indhold i pakken

- AZIO Aventa Gaming Mus
- Brugervejledning

Systemkrav

- Tilgængelig USB-port
- IBM-kompatibel pc
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Configuración

Stik i & Spil: Forbind kun musen til en ledig USB-port, og musen installerer automatisk alle nødvendige drivere.

DPI

For at ændre DPI, tryk på knappen Ændr DPI (D). Baggrundslyset ændrer farver, der angiver den tilsvarende DPI-hastighed.

- 400 / Tyrkis
- 2400 / Gul
- 800 / Orange
- 3200 / Grøn
- 1200 / Rød
- 6400 / Blå
- 1600 / Hvid

Modos de luz de fondo

Indtast baggrundslysfunktion ved at holde knappen Ændr DPI (D) nede, indtil baggrundsbelysningen begynder at blinke hurtigt. Brug Sniper-tilstand (F) -knappen for at skifte mellem følgende baggrundslysendstillinger: Statisk tilstand, Åndedrætsfunktion, Farveområdeforskydning og Fra.

Statisk baggrundsbelysningstilstand: For at ændre baggrundsbelysnings farve skal du bruge Side fremad (G) og Side tilbage (H) knapperne. Tryk på Ændr DPI (D) for at afslutte baggrundslys eller Sniper mode-knappen (F) for at aktivere den næste baggrundslysfunktion.

Åndedrætsstilstand: Brug Side-fremad (G) og Side tilbage (H) knapperne for at skifte farve.

Support/Service

I have dig til at elske din AZIO Aventa-mus så meget som vi gør. Har du spørgsmål eller problemer med musen, så hold ikke tilbage med at kontakte os.

Alternativt kan du besøge os på www.aziocorp.com, hvor du kan finde ofte stillede spørgsmål, fejlfindings tips og et kig på vores andre produkter.

- Via mail: support@aziocorp.com
- På FB: www.facebook.com/aziocorp

NORWEGIAN

Pakkeinnhold

- AZIO Aventa Gaming Mus
- Brukerhåndboken

Systemkrav

- Tilgjengelig USB-port
- IBM-kompatibel PC
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Setter Opp

Plug & Play: Koble musen til en ledig USB-port, og musen installerer automatisk alle nødvendige drivere.

DPI

For å endre DPI, trykk på Change DPI (D) -knappen. Baklyset vil endre farger som angir tilsvarende DPI-hastighet

- 400 / Cyan
- 2400 / Gul
- 800 / Oransje
- 3200 / Grønn
- 1200 / Rød
- 6400 / Blå
- 1600 / Hvit

Bakgrunnslysmodus

Gå inn i bakgrunnslysmodus ved å holde nede Skift DPI (D) -knappen til bakgrunnsbelysningen begynner å blinke raskt. Bruk Sniper-modus (G) -knappen for å veksle mellom følgende bakgrunnslysmoder: Statisk modus, Pustemodus, Fargespektrumskift og Av.

Statisk bakgrunnslysmodus: For å endre bakgrunnsbelysningsfarge, bruk Side fremover (G) og Side tilbake (H) knapper. Trykk på Change DPI (D) for å avslutte bakgrunnslysmodus eller Sniper-modusknappen (F) for å aktivere neste bakgrunnslysmodus.

Pustemodus: Bruk Side forover (G) og Side tilbake (H) knapper for å endre farger.

Kundestøtte

Vi vil at du skal elske din AZIO Aventa-mus så mye som vi gjør. Hvis du har spørsmål eller problemer med musen, vennligst ikke nøl med å kontakte oss.

Alternativt kan du besøke oss på www.aziocorp.com der du kan finne vanlige spørsmål, feilsøkingstips og en titt på våre andre produkter.

- Ved e-post: support@aziocorp.com
- På FB: www.facebook.com/aziocorp

TURKISH

Paket içeriği

- Z10 Aventa Gaming Mouse
- Kullanım Kılavuzu

Sistem Gereksinimleri

- Kullanılabilir USB Bağlantı Noktası
- IBM uyumlu PC
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Kurulum

Tak ve Çalıştır: Sadece Fareyi mevcut bir USB portuna bağlayın
ve fare otomatik olarak gerekli tüm sürücüler kuracaktır.

DPI

DPI Değiştirme, Değiştirme DPI (D) düğmesine basın. Arka ışık, ilgili DPI hızını belirten şekilde renk değiştirecektir.

- 400 / Cam göbeği
- 2400 / Sari
- 800 / Turuncu
- 3200 / Yeşil
- 1200 / Kırmızı
- 6400 / Mavi
- 1600 / Beyaz

Arka Işık Modları

Arka ışık yanıp sönmeye başlayınca kadar DPI Değiştir (D) düğmesini basılı tutarak arka plan moduna girin. Aşağıdaki arka plan ışıkları modları arasında geçiş yapmak için Keskin Nişancı modu (F) düğmesini kullanın: Statik mod, Nefes modu, Renk spektrumu kayması ve Kapalı.

Statik arka plan ışığı modu: Arka plan rengini değiştirmek için Sayfa İleri (G) ve Geri (H) düğmelerini kullanın. Aşağıdaki arka plan ışığı modundan çıkmak için DPI değiştir (D) düğmesine basın veya bir sonraki arka aydınlatma modunu etkinleştirmek için Keskin Nişancı modu düğmesine (F) basın.

Nefes alma modu: Arka plan rengini değiştirmek için Sayfa İleri (G) ve Geri (H) düğmelerini kullanın.

Destek/ Servis

AZIO Aventa fareinizi bizim kadar sevmenizi istiyoruz. Faremenizle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Alternatif olarak, lütfen sık sık sorulan soruları, sorun giderme ipuçlarını ve diğer ürünlerimizi de inceleyebileceğiniz www.aziocorp.com adresini ziyaret edin.

- E-posta ile: support@aziocorp.com
- FB'de: www.facebook.com/aziocorp

RUSSIAN

Содержимое Бакета

- Игровая мышь AZIO Aventa
- Пользовательская инструкция

Системные Требования

- Доступный порт USB
- IBM-совместимый ПК
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Настройка

Включите & Играйте: Просто подключите мышь к свободному порту USB, и мышь автоматически установит все необходимые драйверы.

DPI

Чтобы изменить DPI, нажмите кнопку Change DPI (D). Подсветка изменит цвет, указывая соответствующую скорость DPI.

- 400 / Сине-зелёный
- 2400 / Жёлтый
- 800 / Оранжевый
- 3200 / Зелёный
- 1200 / Красный
- 6400 / Синий
- 1600 / Белый

Режимы подсветки

Введите режим подсветки, удерживая кнопку «Изменить DPI» (D), пока подсветка не начнет быстро мигать. Используйте кнопку «Снайпер» (F) для переключения между следующими режимами подсветки: Статический режим, Режим дыхания, Смещение цветового спектра и Выкл.

Режим статической подсветки: для изменения цвета подсветки используйте кнопки «вперед» [G] и «назад» [H]. Нажмите кнопку «Изменить DPI» (D), чтобы выйти из режима подсветки или «Снайпер» (F), чтобы активировать следующий режим подсветки.

Режим дыхания: используйте кнопки Page forward [G] и Page [H] для изменения цвета.

Сервис поддержки

Мы хотим, чтобы вы любили свою мышь AZIO Aventa так же, как и мы. Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы с мышью, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Кроме того, посетите наш сайт www.aziocorp.com, где вы можете найти часто задаваемые вопросы, советы по устранению неполадок и ознакомиться с другими нашими продуктами.

- По эл. адресу: support@aziocorp.com
- FB: www.aziocorp.com/aziocorp

CHINESE (TRADITIONAL)

包裝內容

- AZIO Aventa 電競滑鼠
- 使用手冊

系統需求

- 可用的USB接口
- IBM - PC 相容機
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

安裝

即插即用：只需將滑鼠連接到可用的USB端口，滑鼠將自動安裝所有必需的驅動程序。

DPI

若需更改DPI，請按更改DPI (7) 按鈕。背光將會改變成相應的DPI速度指示顏色。

- 400 / 青色
- 800 / 橘色
- 1200 / 紅色
- 2400 / 黃色
- 3200 / 綠色
- 6400 / 藍色
- 1600 / 白色

背光編輯模式

1. 按下DPI更改按鈕 (D) 約五秒，直到AZIO背光LOGO與背光滾輪快速閃爍，即可進入背光編輯模式。
2. 使用狙擊手模式按鈕 (F) 即可循環切換四種背光模式：靜態模式，呼吸模式，色譜偏移和關閉。
3. 在靜態與呼吸背光模式下：使用上頁按鈕 (G) 和下頁按鈕 (H) 更改背光顏色。
4. 按下DPI更改按鈕 (D) 以儲存設定並退出背光編輯模式。

客服與支援

如果您對AZIO Aventa 電競滑鼠有任何使用上的疑問或任何其他建議，請隨時與我們聯繫。

您可登入我們的官網www.aziocorp.com.tw，並於其中找到常見問題，故障排除提示，以及我們其他產品的相關訊息。

- Via mail: support@aziocorp.com.tw
- Via FB: www.facebook.com/AzioTaiwan

CHINESE (SIMPLIFIED)

包裝內容

- AZIO Aventa 游戏鼠标
- 使用手冊

系統需求

- 可用的USB接口
- IBM - PC 相容计算机
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

安裝

即插即用：只需將鼠标连接到可用的USB端口，鼠标将自动安装所有必需的驱动程序。

DPI

若需更改DPI，请按更改DPI按钮 (D)。背光将会改变成相应的DPI速度指示颜色。

- 400 / 青色
- 800 / 橘色
- 1200 / 红色
- 2400 / 黄色
- 3200 / 绿色
- 6400 / 蓝色
- 1600 / 白色

背光編輯模式

1. 按下DPI更改按钮 (D) 約五秒，直到AZIO背光LOGO与背光滚轮快速闪烁，即可进入背光編輯模式。
2. 使用狙击手模式按钮 (F) 即可循环切换四种背光模式：静态模式，呼吸模式，色谱偏移和关闭。
3. 在静态与呼吸背光模式下：使用上页按钮 (G) 和下页按钮 (H) 更改背光颜色。
4. 按下DPI更改按钮 (D) 以儲存设定并退出背光編輯模式。

客服與支援

如果您對AZIO Aventa 电竞滑鼠有任何使用上的疑問或任何其他建议，請隨時與我們联系。

您可登入我們的官網www.aziocorp.com.tw，并于其中找到常见问题，故障排除提示，以及我们其他产品的相关讯息。

- Via mail: support@aziocorp.com

KOREAN

패키지구성품

- AZIO Aventa 게임 마우스
- 설명서

시스템 요구사항

- USB 포트
- IBM 호환 가능한 PC 또는
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

세팅 방법

플러그 앤 플레이: 입력 가능한 USB 포트에 연결하시면 마우스가 자동으로 필요한 드라이버를 설치합니다.

DPI

DPI를 변경하려면 DPI 변경 버튼 (D)을 짧게 누릅니다. 백라이트는 해당 DPI 속도를 나타내는 색상으로 3번 깜빡인 다음 원래 색상의 백라이트로 돌아갑니다.

- 400 / 하늘색 라이트
- 2400 / 노란색 라이트
- 800 / 옐로우색 라이트
- 3200 / 초록색 라이트
- 1200 / 빨간색 라이트
- 6400 / 파란색 라이트
- 1600 / 흰색 라이트

백라이트 모드

백라이트가 빠르게 깜빡일 때마다 DPI (D) 변경 버튼을 누르면 백라이트 모드로 들어갑니다. 스나이퍼 모드 (F) 버튼을 사용하여 정적 모드, 호흡 모드, 칼라 스퍙트럼 및 끄기와 같은 백라이트 모드를 선택합니다.

정적 백라이트 모드: 백라이트 색상을 변경하려면 페이지 앞으로 버튼(G) 및 페이지 뒤로 (H) 버튼을 누릅니다. 백라이트 모드를 종료하려면 DPI 변경 (D) 버튼을 누르고 다음 백라이트 모드를 활성화하려면 스나이퍼 모드 버튼 (F)을 누릅니다.

호흡 모드: 페이지 앞으로 (G) 및 페이지 뒤로 (H) 버튼을 사용하여 색상을 변경하십시오.

서포트 / 서비스

저희가 AZIO Aventa를 사랑하는 만큼 여러분도 사랑해주셨으면 좋겠습니다. 키보드 관련하여 질문 혹은 문제가 있으시다면 언제든지 연락주세요. www.aziocorp.com을 방문하셔서 FAQ 문제해결을 보실 수 있고, 저희의 다른 상품들을 보실 수 있습니다.

- 이메일: support@aziocorp.com
- 페이스북: www.facebook.com/aziocorp

JAPANESE

パッケージ内容

- AZIO Aventaゲーミングマウス
- ユーザーガイド

必要動作環境

- 使用可能なUSBポート
- IBM対応PC
- Windows XP, Vista, 7, 8, 10

セットアップ

プラグアンドプレイ: 使用可能なUSBポートにマウスを接続するだけで、必要なドライバが自動的にインストールされます。

DPI

DPIを変更するには、DPI変更(D)ボタンを押してください。DPI速度に応じてバックライト色が変わります。

- 400 / シアン
- 2400 / 黄
- 800 / オレンジ
- 3200 / 緑
- 1200 / 赤
- 6400 / 青
- 1600 / 白

バックライトモード

バックライトが速く点滅するまでDPI変更(D)ボタンを押し続けるとバックライトモードに入ります。スナイパーモード(4)ボタンを押して、バックライトモードをスタティックモード、ブレスモード、カラースペクトルシフト、およびオフに切り替えることができます。

スタティックバックライトモード: バックライトの色を変更するには、ページフォワード(G)とページバック(H)ボタンを押してください。DPI変更(D)ボタンを押すとバックライトモードおよびSniperモードボタン(F)から次のバックライトモードに変わります。

ブレスモード: ページフォワード(G)およびページバック(H)ボタンを押して色を変えます。

サポート/サービス

我々は、あなたも我々同様に AZIO Aventaマウスを愛するようと思っています。マウスに関するご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

または、よくある質問、トラブルシューティングのヒント、及びその他の製品については、www.aziocorp.comをご覧ください。

- メール: support@aziocorp.com
- フェースブック: www.facebook.com/aziocorp

**Thank you again for choosing AZIO products.
We will be even more thrilled if you would kindly
share your AZIO experiences.**

**Here are some humble suggestions
on ways to share:**



Share through an online review



Share with friends



Share with us on www.aziocorp.com
[Facebook /AzioCorp](#)
[Twitter /AzioCorp](#)

E L E G A N T L Y **F I E R C E**

www.aziocorp.com